

## Deaktivieren automatischer Firmwareupdates bei HP-Laserdruckern

### Color LaserJet Pro M253/254/255/256 Serie

Öffnen Sie auf dem Bedienfeld des Geräts auf dem Home-Bildschirm das Einrichtungsmenü.

- Berühren Sie auf Modellen mit Touchscreen-Bedienfeld die Schaltfläche Setup.
- Drücken Sie bei Modellen mit Standard-Bedienfeld die linke und rechte Pfeiltaste.

Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

Richten Sie das Gerät so ein, dass die Firmware nicht automatisch aktualisiert wird.

- Setzen Sie auf Modellen mit Touchscreen-Bedienfeld die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatisch überprüfen** auf **AUS**.
- Setzen Sie auf Modellen mit Standard-Bedienfeld die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option Automatische Überprüfung auf **AUS**.

### Color LaserJet Pro M283-285 Serie

Tippen Sie auf dem Ausgangsmenü auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

- Setzen Sie die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatische Überprüfung** auf **AUS**.

**SORGENFREI DRUCKEN**

[www.der-druckerprofi.de](http://www.der-druckerprofi.de)

## Deaktivieren automatischer Firmwareupdates bei HP-Laserdruckern

### Color LaserJet Pro M452 Serie

#### Zweizeilige Bedienfelder:

Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste **OK**, um das Menü **Setup** zu öffnen. Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

- Setzen Sie die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatische Überprüfung** auf **AUS**.

#### Bedienfelder mit Touchscreen:

Tippen Sie auf dem Ausgangsmenü auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Schaltfläche **Einstellungen**. Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

- Setzen Sie die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatische Überprüfung** auf **AUS**.

### Color LaserJet Pro M454 Serie

#### Zweizeilige Bedienfelder:

Display Bereit > OK Taste betätigen > Einrichten > Pfeiltasten betätigen bis Druckerwartung > Pfeiltasten betätigen bis Firmware aktualisieren > Meldung: Alle konfigurierten Einstellungen werden gelöscht und die ursprünglichen Werkseinstellungen werden wiederhergestellt „OK“ zum Fortfahren, „X“ zum Beenden.

„OK“ drücken > Drucker aktualisieren > **Update – Optionen > NEIN**

Pfeil zurück > Drucker aktualisieren **Updates Verwalten > NEIN**

#### Bedienfelder mit Touchscreen:

Runterwischen auf dem Display > oben links auf das Zahnrad > **Druckerwartung** > Drucker aktualisieren >

Optionen zur Druckeraktual.: **„Nicht prüfen“ auswählen** > Pfeil zurück > Updates verwalten > **Updates**

**zulassen = NEIN**

**SORGENFREI DRUCKEN**

[www.der-druckerprofi.de](http://www.der-druckerprofi.de)

## Deaktivieren automatischer Firmwareupdates bei HP-Laserdruckern

### Color LaserJet Pro MFP M278-285 Serie

Tippen Sie auf dem Ausgangsmenü auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

- Setzen Sie die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatische Überprüfung** auf **AUS**.

### Color LaserJet Pro MFP M477

Tippen Sie auf dem Ausgangsmenü auf dem Bedienfeld des Druckers auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

Blättern Sie zum Menü **Dienst**, öffnen Sie es, öffnen Sie das Menü **LaserJet Update**, und wählen Sie anschließend das Menü **Updates verwalten**.

- Setzen Sie die Option **Updates zulassen** auf **NEIN**, und setzen Sie die Option **Automatische Überprüfung** auf **AUS**.

### Color LaserJet Pro MFP M479 Serie

Display berühren > oben links auf das Zahnrad > **Druckerwartung** > Drucker aktualisieren > Optionen zur

Druckeraktual.: **„NICHT PRÜFEN“** auswählen.

Pfeil zurück > Updates verwalten > **Updates zulassen = NEIN**.

## Deaktivieren automatischer Firmwareupdates bei HP-Laserdruckern

### LaserJet Pro M304/305 u. 404/405 Serie

Display Bereit > OK Taste betätigen > Einrichten > Pfeiltasten betätigen bis **Druckerwartung** > Pfeiltasten betätigen bis **Firmware aktualisieren** > Meldung: Alle konfigurierten Einstellungen werden gelöscht und die ursprünglichen Werkseinstellungen werden wiederhergestellt „OK“ zum Fortfahren, „X“ zum Beenden „OK“ drücken > Drucker aktualisieren > **Update – Optionen > NEIN.**  
Pfeil zurück > Drucker aktualisieren > **Updates Verwalten > NEIN.**

### LaserJet Pro MFP M329 u. 428/429 Serie

Display runterwischen > oben links auf das Zahnrad > **Druckerwartung** > Drucker aktualisieren > Optionen zur Druckeraktual.: **„NICHT PRÜFEN“ auswählen.**  
Pfeil zurück > Updates verwalten > **Updates zulassen = NEIN.**

**SORGENFREI DRUCKEN**

[www.der-druckerprofi.de](http://www.der-druckerprofi.de)