

Reset-Anleitung für die Tonerpatrone TN2320R im Brother HL-L-2300 D

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Toner Reset für den Brother HL-L-2300 D durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht zurück in das Hauptmenü fallen.

1. Die **Frontklappe öffnen**
2. Den **Drucker ausschalten**
3. **Drücken und halten** Sie die „**GO**“ Taste
4. Den Drucker wieder **einschalten**
5. Wenn die LEDs „**Papier**“, „**Toner**“ und „**Trommel**“ leuchten, und die „**Bereit**“ LED nicht leuchtet die „**GO**“ Taste wieder **loslassen**
6. **Alle LEDs gehen jetzt aus**
7. Die „**GO**“ Taste **9x drücken**
8. Die LEDs „**Papier**“ und „**Toner**“ und „**Trommel**“ leuchten wieder
9. Die **Frontklappe schließen**
10. Dann die „**GO**“ Taste **5x drücken**, nach einer kurzen Pause erlöschen alle LEDs
11. Der Drucker geht nun wieder in den normalen Startmodus.

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-L-2300 D abgeschlossen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen DruckerProfis.

SORGENFREI DRUCKEN

www.der-druckerprofi.de