

Reset-Anleitung für Ihren Brother Drucker MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Druckers.
2. **Drücken** Sie **gleichzeitig** die **Tasten Storno und Stopp** und drücken Sie dann noch einmal **Stopp**. Dieser Schritt muss **sehr schnell** erledigt werden.



3. **Drücken** Sie die **Abwärtsfeiltaste** und wählen Sie **K.TNR-HC**
4. **Drücken** Sie **OK**, um den Rücksetzvorgang zu bestätigen. Auf dem Display des Druckers wird „**Akzeptiert**“ angezeigt. Das folgende Bild zeigt die in Schritt 3 und 4 erwähnten Tasten:



5. **Schließen** Sie die **vordere Abdeckung** des Druckers.
6. Der Drucker ist jetzt **druckbereit**.

Reset-Vorgang für Brother HL-L2310D

1. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** und lassen Sie sie geöffnet, während Sie die folgenden Schritte ausführen:
2. **Schalten** Sie den **Drucker aus**.
3. Halten Sie die **Starttaste gedrückt**, während Sie den Drucker einschalten. Alle **Kontrollleuchten** sollten **an** sein.
4. Lassen Sie die **Starttaste los**.
5. **Drücken** Sie **2x die Starttaste** und lassen Sie sie wieder los.
6. **Alle Kontrollleuchten** sollten **an** sein.
7. **Drücken** Sie **5x die Starttaste**.
8. Die **Toner Kontrollleuchte** sollte **aus** sein oder **blinken**. Die **Papier Kontrollleuchte** sollte **an** sein oder **blinken**.
9. Schließen Sie die Abdeckung. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet. Ihr **Drucker** ist **betriebsbereit**.

Profi-Qualität zum kleinen Preis!

www.der-druckerprofi.de