



Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reseten Ihrer Brother TN-3480

Der Brother TN-3480 Toner passt in viele Brother Druckermodelle und lässt sich mit ohne Probleme zurücksetzen.
Der Brother TN-3480 Toner Reset startet die Tonererkennung neu und setzt den Seitenzähler zurück.

Die folgenden Anweisungen sollten bitte beachtet werden, wenn Sie einen Toner-Reset am Drucker durchführen!

- Wählen Sie die passende Brother TN-3480 Toner-Reset-Anleitung für Ihren Drucker (Brother HL-Geräte oder MFC-Geräte).
- Bitte folgen Sie den Anweisungen zum Zurücksetzen schnell über die Tastatur des Druckers, damit Sie nicht zum Hauptmenü zurückkehren.
- Beachten Sie die einzelnen Schritte in der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus.
- Nicht jeder Brother-Drucker signalisiert den erfolgreichen Abschluss mit einer Meldung („Akzeptiert“ oder „ausgeführt“) nach dem Zurücksetzen.
- Mit der Anleitung können Sie original Brother TN-3480 Toner und kompatible Toner zurücksetzen.
- Bei Mehrfachauswahl entscheiden Sie über die Farbe der Tonerkartusche oder Reset für alle Farben CMYK durchführen. (CMYK steht für: C = Cyan, M = Magenta, Y = Gelb, K = Schwarz).

HL-Serie

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Abbrechen** und **Sicher** (einfach kurz antippen).
3. Das Toner-Reset-Menü erscheint.
4. Drücken Sie 2x  bis **TNR-HC** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Nun drücken Sie einmal die Aufwärtstaste  und der Toner Reset wurde ausgeführt.
6. Schließen Sie die Abdeckung

MFC-Serie

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers, auf der sich der Startbildschirm befindet.
2. Drücken Sie auf dem Touch-Display auf „Fax“, damit das Bedienfeld rechts neben dem Touch-Display leuchtet.
3. Dort befindet sich die **#-Taste**. Drücken Sie diese **5 Sekunden lang**.
4. Das **Reset-Menü** im Touch-Display wird angezeigt.
5. Wählen Sie dort **TNR-HC** aus.
6. Jetzt den **Home-Button** drücken und der Toner Reset wurde ausgeführt.
7. Schließen Sie die Vorderklappe.